

ก่อนใช้งาน

ภาชนะเครื่องครัว

1. เครื่องแก้วกันความร้อน เช่น Pyroceram และ Pyrex® เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานในเตาอบไมโครเวฟ
2. ถ้าภาชนะเครื่องครัวเกิดโค้งงอ ให้เช็กดูให้ดีว่า มีโลหะหรือไม่
3. คุณอาจจะใช้เครื่องแก้วธรรมดา เครื่องถ้วยชาม กระเบื้อง ภาชนะพลาสติก และภาชนะกระดาษ ในการปรุงอาหารที่ต้องใช้อุณหภูมิต่ำ ถ้าใช้ภาชนะประเภทเหล่านี้ในการปรุงอาหารที่อุณหภูมิสูง อาจทำให้แตกร้าว หรือบิดงอได้
4. คุณสามารถปรุงผักในฟิล์มห่อใส เช่น ฟิล์มยืด ถนอมอาหารหรือกระดาษซีฟีน ห้ามปรุงอาหารในถุงพลาสติก
5. ก่อนใช้งานเตาอบ ต้องตรวจสอบว่าภาชนะเหมาะสำหรับการใช้งาน ห้ามปรุงอาหารในภาชนะที่ปิดสนิทด้วยไมโครเวฟเนื่องจากอาจเกิดระเบิดได้
6. ห้ามละลายเตาอบหากใช้ภาชนะที่ทำจากกระดาษ พลาสติก หรือวัสดุอื่นที่ติดไฟได้ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระดาษรีไซเคิล เพราะอาจมีสิ่งสกปรกที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ และ/หรือไฟไหม้เมื่อใช้ เว้นแต่บรรจุภัณฑ์จะได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้ในไมโครเวฟโดยเฉพาะ

คำเตือน

ห้ามใช้ภาชนะหุงต้มที่เป็นโลหะในเตาอบนี้

การละลายอาหารแช่แข็ง

1. หากคุณพยายามที่จะละลายน้ำแข็งอาหารแช่แข็ง ออกให้หมดในเตาอบไมโครเวฟ น้ำแข็งอาจละลายได้ไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากความหนาและรูปร่างของอาหารมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำหยดลงมา และบางครั้งส่วนของอาหารจะสุก แม้ว่าส่วนอื่นๆ จะยังคงแช่แข็งอยู่ก็ตาม ในการปรุงอาหารแช่แข็งที่ถูกต้อ คุณไม่ควรละลายอาหารแช่แข็ง 100% การละลายน้ำแข็งในเตาอบไมโครเวฟ 70% ถือว่าเหมาะสม และเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินการปรุงอาหารต่อไป
2. วิธีละลายน้ำแข็งให้ได้เท่าๆ กัน ให้หมุนอาหาร 180° หรือพลิกกลับด้านอาหารในระหว่างทำการละลาย
3. วิธีละลายน้ำแข็งเนื้อติดมัน ให้นำไปอุ่นในเตาอบไมโครเวฟโดยใช้เวลาล้านๆ และปล่อยให้ไขมันในอุณหภูมิของห้อง หรืออุ่นเป็นระยะๆ จนกว่าน้ำแข็งจะละลาย
4. ควรเอาน้ำแข็งออกเป็นบางครั้งในระหว่างการละลายน้ำแข็ง

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อื่นๆ

เพื่อผลลัพธ์ที่ดี

1. เนื่องจากระยะเวลาการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟสั้นกว่าการปรุงอาหารด้วยวิธีอื่นมาก ต้องไม่ใช้ระยะเวลาปรุงอาหารนานเกินไปโดยปราศจากการตรวจสอบอาหารก่อน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการปรุงอาหาร ได้แก่: อุณหภูมิที่ใช้ในการปรุงอาหาร อุณหภูมิเริ่มต้น ความสูง ปริมาณ ขนาดและรูปร่างของอาหาร และภาชนะหุงต้มที่ใช้
เมื่อคุณคุ้นเคยกับเตาอบแล้ว คุณจะสามารถปรับปัจจัยเหล่านี้ได้
การทำให้อาหารยังไม่สุกดีกว่าการทำอาหารในระยะเวลาที่นานเกินไป หากอาหารยังไม่สุก สามารถนำกลับเข้าไปปรุงเพิ่มในเตาอบได้ตลอดเวลา หากปรุงอาหารนานเกินไปจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ เริ่มจากระยะเวลาการปรุงอาหารที่สั้นที่สุดทุกครั้ง
- ข้อมูลสำคัญ**
หากระยะเวลาการปรุงอาหารที่แนะนำนานเกินไป อาหารจะเสียหายและในสถานการณ์ที่รุนแรง คืออาจติดไฟและอาจทำให้ภายในของเตาอบเสียหายได้
2. ระยะเวลาในการปรุงอาหารที่มีปริมาณน้อย หรืออาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบน้อย อาหารอาจจะไหม้ถ้าปรุงนานเกินไป
3. ห้ามใช้เตาอบอบผ้าเช็ดครัว หรือผ้าเช็ดปาก ผ้าอาจจะไหม้ถ้าโดนความร้อนนานเกินไป
4. ห้ามพยายามต้มไข่ในเตาอบ
5. เมื่อคุณปรุงไข่ ให้แน่ใจว่าเจาะรูเยื่อหุ้มไข่แดงก่อนที่จะวางลงไปในเตาอบแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ระเบิด

วิธีทำให้อาหารเกรียมเป็นสีเหลือง

โดยปกติแล้ว อาหารจะไม่เกรียมเป็นสีเหลืองถ้าปรุงโดยใช้เตาอบไมโครเวฟ นี่เป็นหนึ่งในคุณลักษณะของเตาอบนี้ วิธีการทำให้ไก่เกรียมเป็นสีเหลือง ทาซอสลงบนผิวหนังนอกก่อนหรือระหว่างปรุงอาหารก็ได้สามารถทำให้เนื้อเกรียมเป็นสีเหลืองได้ในกระทะธรรมดา ก่อนที่จะนำมาปรุงในเตาอบ ใช้กระทะสำหรับทอดสำหรับเตาอบไมโครเวฟ ก็สามารถได้รับผลลัพธ์เดียวกัน

วิธีทำให้อาหารเกรียมเป็นสีเหลืองเกรียมเท่ากันมากขึ้น

เปิดประตูเตาอบ และพลิกอาหารครึ่งหนึ่ง หรือพลิกอาหารกลับอีกด้านระหว่างปรุงอาหาร วิธีนี้จะช่วยให้อาหารปรุงได้เสมอกันมากขึ้น

ความหมายและคำอธิบายคุณลักษณะ

เดอบนี้มีคุณสมบัติมากมายที่ไม่สามารถพบได้ในเดอบไมโครเวฟเชิงพาณิชย์อื่นๆ

คุณลักษณะ	คำอธิบาย
ทำอาหารขั้นตอนเดียว (ดูหน้า 11-12)	ช่วยให้เดอบทำงานที่ระดับพลังงานและเวลาในการอุ่นที่เลือก
การตั้งค่าการทำงานเอง (ดูหน้า 11-13)	ให้ผู้ใช้ได้มีความยืดหยุ่นสูงสุดในการตั้งค่าเดอบที่เวลา และระดับพลังงานที่ต้องการเหมาะสำหรับเมนูที่ต้องการมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องระดับความร้อน
คุณลักษณะการทำซ้ำสำหรับการตั้งค่าการทำงานเองเท่านั้น (ดูหน้า 12)	หลังจากที่คุณนำอาหารออกจากเดอบ ระบบจะจดจำเวลาและระดับความร้อนในการอุ่นครั้งสุดท้ายอัตโนมัติ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานประจำวันที่ไม่ต้องการตั้งโปรแกรมปุ่มหน่วยความจำ
ทำอาหาร 2-5 ขั้นตอน (ดูหน้า 12-14)	ช่วยให้ตั้งค่าเดอบเพื่อเริ่มต้นอุ่นที่ระดับพลังงานหนึ่ง แล้วเปลี่ยนไปยังระดับพลังงานที่แตกต่างกันไปโดยอัตโนมัติ หลังจากที่กำหนดจำนวนเวลาในการอุ่น
ปุ่มทำอาหารปริมาณ 2 เทา/3 เทา (สำหรับรุ่น NE-1865 เท่านั้น) (ดูหน้า 15-16)	ปุ่มนี้ขยายเวลาในการทำอาหารเพิ่มจากเดิม 1.6 เทา สำหรับการทำอาหารปริมาณ 2 เทา หรือเพิ่มเวลา 2.2 เทา สำหรับการทำอาหารปริมาณ 3 เทา
ปุ่ม +10 ร./+20 ร. (สำหรับรุ่น NE-1865 เท่านั้น) (ดูหน้า 16)	ปุ่มนี้ใช้เพื่อขยายเวลาที่ตั้งไว้เพิ่ม 10 วินาที และ 20 วินาที โดยเริ่มทำงานด้วยระดับการทำอาหารด้วยระดับพลังงาน P10 เป็นเวลา 10 วินาที จะเริ่มโดยการกดปุ่มนี้หนึ่งครั้ง และการทำอาหารด้วยระดับพลังงาน P10 เป็นเวลา 20 วินาที จะเริ่มโดยการกดปุ่มนี้สองครั้ง
คุณลักษณะหยุดการทำงานชั่วคราว (ดูหน้า 17)	ช่วยให้เปิดประตูเดอบเพื่อตรวจเช็คอาหารที่อยู่ในเดอบ ปิดประตูเดอบ และกดปุ่มเริ่มทำงานเพื่ออุ่นต่อ ในขณะที่คุณตรวจเช็คอาหาร เวลาในการปรุงอาหารจะไม่นับถอยหลัง หมายเหตุ: ฟังก์ชันหยุดการทำงานชั่วคราวถูกปิดการใช้งานใน “โปรแกรมล็อก”
การเรียกดูจำนวนรอบที่ใช้เดอบไมโครเวฟ (ดูหน้า 17)	เดอบสามารถแสดงชั่วโมงการปรุงอาหารรวมทั้งหมดที่ใช้ และจำนวนรอบทั้งหมดที่เคยใช้เดอบโดยการตั้งค่าการทำงานเองและรอบการใช้งานสะสมเหมาะสำหรับบริการวิเคราะห์การใช้งานของเดอบ และวิเคราะห์ปริมาณผู้ใช้บริการ ณ จุดที่ตั้ง
โปรแกรมล็อก (ดูหน้า 17)	1. “ล็อก” ปุ่มหน่วยความจำให้เป็นเวลาอุ่น และระดับพลังงานที่ตั้งโปรแกรมไว้ 2. เครื่องจะทำงานอัตโนมัติ เพียงกดปุ่มหน่วยความจำที่ต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มเริ่มการทำงาน 3. การปิดการใช้งานการบันทึกโปรแกรมปุ่มหน่วยความจำ 4. ยกเลิกการดำเนินการด้วยตนเอง ป้องกันการลบจากปุ่มหน่วยความจำโดยไม่ตั้งใจลดความยุ่งยากในการดำเนินงาน—เหมาะสำหรับอาหารจานด่วน ร้านสะดวกซื้อ และใช้งานในลักษณะเครื่องหยอดเหรียญ
โปรแกรมปลดล็อก (ดูหน้า 17)	ปิดการใช้งาน “โปรแกรมล็อก” และใช้งานคุณลักษณะอื่นๆ
รายการโปรแกรม (ดูหน้า 18)	ท่านสามารถเรียกดูระดับความร้อนและเวลาในการทำอาหารในแต่ละขั้นตอนที่ได้บันทึกไว้ในปุ่มหน่วยความจำ
การตั้งค่าความดังของเสียงเตือน (ดูหน้า 19)	ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าความดังของเสียงเตือนในหนึ่งจากระดับ 4 ระดับที่แตกต่างกัน
การตั้งค่าความยาวของเสียงเตือน (ดูหน้า 19)	ช่วยให้คุณสามารถเลือกความยาวของเสียงเตือนเมื่อทำการอุ่นเสร็จแล้วในหนึ่งจากความยาว 3 แบบที่แตกต่างกัน
การตั้งค่าระดับเสียงของเสียงเตือน (ดูหน้า 20)	ช่วยให้คุณสามารถเลือกระดับเสียงของเสียงเตือนเมื่อทำการอุ่นเสร็จแล้วในหนึ่งจากระดับเสียง 3 ระดับที่แตกต่างกัน
ฟังก์ชันแจ้งเตือนทำความสะอาดตัวกรอง (ดูหน้า 20-21)	คำว่า “FILT” จะปรากฏในจอแสดงผลหลังจากใช้งานมาแล้ว 500 ชั่วโมง เพื่อเตือนให้คุณนำตัวกรองอากาศออกมาทำความสะอาด ทั้งนี้ คุณสามารถตั้งเวลาใหม่ได้ตามความต้องการของคุณ
การตั้งค่าหลอดไฟของเดอบ (ดูหน้า 21-22)	คุณสามารถตั้งค่าเปิด/ปิดหลอดไฟของเดอบได้เมื่อประตูเปิดอยู่ หลอดไฟของเดอบจะพริบเปิด/ปิดเมื่อการทำอาหารเสร็จสิ้น และหลอดไฟของเดอบสว่างขณะทำการปรุงอาหาร
การวินิจฉัยด้วยตนเอง (ดูหน้า 7)	เดอบคอยติดตามดูแลการดำเนินงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเกิดปัญหาในการดำเนินงาน จอแสดงผลดิจิทัลจะแสดงรหัสความล้มเหลว คุณจะรู้ลักษณะแท้จริงของปัญหา และรู้ว่าคุณสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวคุณเอง ต้องติดต่อตัวแทนบริการ หรือต้องติดต่อช่างไฟฟ้า โดยการตรวจสอบหมายเลขรหัสกับรายการในคู่มือฉบับนี้ ถ้าต้องติดต่อตัวแทนบริการ หมายเลขรหัสความล้มเหลวจะช่วยให้ตัวแทนทราบว่าจะจะนำชิ้นส่วนใดมาให้บริการบ้าง