

คำแนะนำความปลอดภัยที่สำคัญ

การติดตั้ง

การต่อลงสายดิน

ข้อมูลสำคัญ: เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล เครื่องต้องต่อสายดินอย่างถูกต้อง

เมื่อเต้าเสียบไม่ได้ต่อสายดินไว้ ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล และเป็นภาระผูกพันของลูกค้ำที่จะต้องนำเต้าเสียบต่อสายดินอย่างถูกต้องมาแทนที่

คำแนะนำแรงดันไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าที่จะต้องเป็นตัวเดียวกับที่ระบุไว้บนเตาอบไมโครเวฟ การใช้แรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าที่ระบุไว้ถือเป็นอันตราย และอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้ หรือเกิดอุบัติเหตุชนิดอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ ห้ามเสียบปลั๊กเตาอบของคุณผ่านสายไฟต่อขยาย เนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้ ต้องเสียบปลั๊กเตาอบเข้ากับเต้าเสียบที่ผนังโดยตรง ด้านหลังของเตาอบร้อนขึ้นขณะใช้งาน ห้ามไม่ให้สายไฟสัมผัสกับด้านหลังของเตาอบหรือพื้นผิวตัวกล่อง

การวางเตาอบ

วางเตาอบไว้บนพื้นผิวที่เรียบ และมั่นคง อย่าวางเตาอบในที่ร้อน หรือที่ชื้น

เช่น ใกล้เตาแก๊ส หรือเตาไฟฟ้า อย่าใช้เตาอบเมื่ออุณหภูมิห้องสูงกว่า 40°C (104°F) และ/หรือมีความชื้นมากกว่า 85% การไหลของอากาศรอบๆ เตาอบอย่างเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญ

มีความเป็นไปได้ว่า จะเกิดการรบกวนเล็กน้อยจากความอ่อนของสัญญาณออกอากาศ ถ้าเตาไมโครเวฟอยู่ใกล้กับวิทยุ หรือโทรทัศน์เกินไป

สำหรับการทำงานที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เตาอบจะต้องมีการไหลของอากาศที่เพียงพอต่อการระบายอากาศ เช่น 5 ซม. (2 นิ้ว) ที่ด้านข้างและด้านหลัง 20 ซม. (8 นิ้ว) ที่ด้านบน อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สูงกว่า 1.6 เมตร และต่ำกว่า 0.85 เมตร

จะต้องวางเตาอบเพื่อให้เข้าถึงแผงควบคุมและประตูได้ง่าย และเพื่อตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าหรือปิดการใช้อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าสามารถใช้งานเตาอบนี้ในพื้นที่เปิดสาธารณะได้



มีสายต่อประสานหลักภายนอกอยู่ที่ด้านหลังของเตาอบและแสดงด้วยสัญลักษณ์นี้

คำเตือน

1. วิถีลดความเสี่ยงจากการไหม้ ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ การที่บุคคลได้รับบาดเจ็บ หรือพลังงานไมโครเวฟที่มากเกินไป โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่จะใช้เตาอบไมโครเวฟ
2. ถ้าประตู หรือผนึกประตูได้รับความเสียหาย ห้ามใช้เตาอบจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ
3. ควรคน หรือเขย่าสิ่งที่บรรจุอยู่ในขวดนม และกระป๋องอาหารของทารก ก่อนที่จะบริโภค เพื่อหลีกเลี่ยงการไหม้
4. ห้ามอุ่นของเหลวและอาหารอื่นๆ ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เนื่องจากอาจจะระเบิดได้
5. ความร้อนจากการอบเครื่องดื่มในไมโครเวฟอาจเดือดประทุออกมาภายหลัง ดังนั้นจึงควรใช้ความระมัดระวังในการถือภาชนะ
6. ถือเป็นอันตรายสำหรับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ชำนาญการที่จะให้บริการหรือดำเนินการซ่อมแซมเคลื่อนย้ายฝาปิดที่ซึ่งเป็นส่วนป้องกันการระเบิดจากพลังงานไมโครเวฟ

คำแนะนำความปลอดภัยที่สำคัญ

คำเตือน

1. คุณห้ามเปิดใช้งานเตาอบโดยที่ไม่มีอาหารอยู่ภายในเพื่อรักษาคุณภาพของอุปกรณ์
2. มีแรงดันไฟฟ้าสูงอยู่ภายในตัวกล่อง การซ่อมแซม และการปรับเปลี่ยนควรทำโดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
3. เตาไมโครเวฟนี้ต้องใช้การไหลของอากาศอย่างเป็นอิสระในด้านหลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนสูงสุด คุณควรทำให้ช่องระบายอากาศโล่งในขณะที่ปรุงอาหาร
4. ห้ามใช้เตาอบไมโครเวฟเพื่ออบเสื้อผ้าให้แห้งเนื่องจากเสื้อผ้าอาจจะไหม้ หากปล่อยทิ้งไว้ในเตาอบนานเกินไป
5. ใช้เตาอบไมโครเวฟนี้ตามจุดมุ่งหมายในการใช้งานตามที่กล่าวไว้ในคู่มือฉบับนี้เท่านั้น
6. ห้ามใช้เตาอบไมโครเวฟนี้ ถ้าเตาอบไม่ทำงานอย่างถูกต้อง หรือถ้าเตาอบเคยได้รับความเสียหายหรือเคยถูกทำตก
7. ห้ามใช้กลางแจ้ง
8. ห้ามแช่สายไฟ หรือปลั๊กไฟในน้ำ
9. เก็บสายไฟฟ้าให้ห่างจากพื้นผิวที่ร้อน
10. ห้ามปล่อยให้สายไฟแขวนอยู่เหนือขอบโต๊ะ หรือเคาน์เตอร์
11. วิจัยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้ในช่องข้างในเตาอบ
 - a) ห้ามปรุงอาหารนานเกินไป เมื่อทำอาหารที่บรรจุในภาชนะพลาสติกหรือกระดาษ ต้องคอยมองที่เตาอบไว้เนื่องจากอาจเกิดการลุกไหม้ได้
 - b) นำลวดพันถุงออกจากถุง ก่อนที่จะวางถุงในเตาอบ
 - c) ถ้าวัสดุที่อยู่ภายในเตาอบจะลุกไหม้ ให้ปิดประตูเตาอบไว้ ถอดปลั๊กเตาอบหรือปิดการใช้ไฟฟ้าที่ฟิวส์หรือแผงวงจรไฟฟ้า
12. ไม่ควรใช้เตาอบในขณะที่ไม่มีอาหารอยู่ข้างในการใช้งานในลักษณะนี้ มีแนวโน้มทำให้เตาอบเกิดความเสียหายได้
13. ห้ามเก็บวัสดุไวไฟไวใกล้เตาอบ หรือไว้ด้านบน หรือด้านในเตาอบ อาจเกิดอันตรายจากไฟได้
14. ห้ามใช้เตาอบนี้ อุ่นสารเคมี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร ห้ามทำความสะอาดเตาอบนี้ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใดๆ เป็นส่วนประกอบ ความร้อนของสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในเตาอบนี้อาจทำให้รังสีไมโครเวฟรั่วไหล
15. ห้ามใช้เตาอบบอบกระป๋อง หรือขวดโหลที่มีฝาปิด ความดันจะเพิ่มขึ้น และขวดโหลอาจจะระเบิดได้นอกจากนี้ เตาอบไมโครเวฟไม่สามารถรักษาอาหารที่อุณหภูมิที่เหมาะสมของกระป๋องได้ อาหารกระป๋องที่ไม่เหมาะสม อาจเสีย และเป็นอันตรายต่อการบริโภค
16. ห้ามทดลองทอดอาหารในน้ำมันในเตาอบไมโครเวฟของคุณ
17. อาหารที่ผิวไม่มีรู ซึ่มีไม่ได้ ตัวอย่างเช่น มันฝรั่ง แอปเปิ้ล ไข่แดง พืชตระกูลน้ำเต้าทั้งหมด และไส้กรอก อาหารประเภทนี้จะต้องทำให้เป็นรูก่อนปรุงเพื่อป้องกันการระเบิด
18. ห้ามใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเนื้อแบบธรรมดาในเตาอบไมโครเวฟ ให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับไมโครเวฟในการตรวจสอบระดับความสุกของเนื้ออบและไก่ หรือใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเนื้อแบบธรรมดา หลังจากที่ยกอาหารออกจากเตาอบแล้ว ถ้าเนื้อ หรือไก่อังปรุงได้ไม่สุก ให้นำเข้าเตาอบและปรุงต่ออีก 2-3 นาทีที่ระดับพลังงานที่แนะนำ การดูให้แน่ใจว่า เนื้อ และไก่ถูกปรุงจนสุกอย่างทั่วถึงถือเป็นสิ่งสำคัญ
19. เมื่ออบป๊อปคอร์นในเตาอบไมโครเวฟ ควรระมัดระวังเป็นอย่างมาก ให้ปรุงอาหารโดยใช้เวลาขั้นต่ำที่สุดตามคำแนะนำของผู้ผลิต ใช้คำแนะนำที่เหมาะสมกับกำลังไฟฟ้าของเตาอบไมโครเวฟของคุณ ห้ามปล่อยเตาอบไว้ลำพังตอนที่ป๊อปคอร์นกำลังแตก
20. เมื่ออุ่นขวดนมเด็ก ต้องถอดฝาและจุกขวดออกก่อนของเหลวที่ด้านบนของขวดจะร้อนกว่าด้านล่าง และจะต้องเขย่าขวดให้ทั่วก่อนตรวจเช็คอุณหภูมิ
21. ควรทำความสะอาดฉนวนกันประกบ และพื้นที่บริเวณฉนวนกันประกบด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ
22. ถ้ามีควันเกิดขึ้น ถอดปลั๊กเตาอบ หรือปิดการใช้ไฟฟ้าที่ฟิวส์หรือแผงวงจรไฟฟ้า และปิดประตูเตาอบไว้เพื่อยับยั้งการเกิดเปลวไฟใดๆ
23. ถ้าสายไฟเสียหาย สายไฟจะต้องทำการเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
24. ผู้ใช้ควรตรวจสอบภาชนะที่เหมาะสมสำหรับใช้ในเตาอบไมโครเวฟก่อนการใช้งาน

25. เมื่ออุ่นของเหลว เช่น น้ำซุป ซอส และเครื่องต้มในเตาอบไมโครเวฟของคุณ ของเหลวอาจอุ่นจนร้อนเกินไปจนเดือดสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มีฟองลอยขึ้นให้เห็นใดๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ของเหลวร้อนจนเดือดมีฟองล้นออกมาได้ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เป็นเพื่อป้องกันความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
 - a) หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะบรรจุที่มีคอแคบ
 - b) ห้ามอุ่นจนร้อนเกินไป
 - c) คนของเหลวก่อนที่จะวางภาชนะในเตาอบ และคนอีกครั้ง เมื่อใช้เวลาการปรุงอาหารผ่านไปแล้วครึ่งทาง
 - d) หลังจากอุ่นแล้ว ให้ทิ้งไว้ในเตาอบสักครู่ คนอีกครั้งก่อนที่จะนำภาชนะออกมาอย่างระมัดระวัง
26. เมื่ออุ่นอาหารที่บรรจุในภาชนะพลาสติก หรือกระดาษให้คอยมองที่เตาอบไว้ เนื่องจากอาจเกิดการลุกไหม้ได้
27. ไม่ควรอุ่นไข่ที่ยังอยู่ในเปลือกและไข่ต้มทั้งฟองในเตาไมโครเวฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดแม้หลังจากที่ความร้อนจากไมโครเวฟได้สิ้นสุดลงแล้วก็ตาม
28. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สามารถใช้งานโดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่บกพร่องสมรรถภาพทางกาย ทางประสาทสัมผัส หรือทางจิตใจ หรือผู้ขาดความรู้ประสบการณ์แต่ได้รับการดูแลและสอนวิธีใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง เด็กไม่ควรเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาไม่ควรทำโดยเด็กที่ไม่ได้รับการควบคุมดูแล
29. ไม่ควรทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยวิธีฉัดน้ำด้วยแรงดัน
30. ไม่ควรทำความสะอาดเตาอบด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ
31. สแนมแม่เหล็กไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เราขอแนะนำให้ผู้ที่ใช้งานเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้สแนมแม่เหล็กไฟฟ้านี้
32. เมื่อไม่ใช้งานเตาอบ แนะนำให้เอาสิ่งของออกจากเตาอบ หากมีสิ่งของอยู่ภายในแล้วสวิตช์เริ่มทำงานโดยบังเอิญ อาจเกิดความเสียหายได้
33. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระดาษรีไซเคิล เพราะอาจมีสิ่งสกปรกที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ และ/หรือไฟไหม้เมื่อใช้ เว้นแต่บรรจุภัณฑ์จะได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้ในไมโครเวฟโดยเฉพาะ
34. เตาอบควรถูกตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟระหว่างบริการการซ่อม และ/หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน เมื่อถอดปลั๊กแล้ว ควรวางปลั๊กไฟในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อใหม่อย่างไม่ตั้งใจ
35. ควรทำความสะอาดเตาอบอย่างสม่ำเสมอ และนำเศษอาหารที่สะสมอยู่ในเตาอบออก
36. การไม่สามารถดูแลรักษาเตาอบให้อยู่ในสภาพที่สะอาดอาจนำไปสู่การเสื่อมสภาพของพื้นผิวภายนอกซึ่งอาจมีผลต่ออายุการใช้งานของตัวเครื่องและอาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้
37. ห้ามใช้เครื่องโลหะ เซรามิคประดับด้วยทองหรือเงิน หรือภาชนะใดๆ ที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ