


# วิธีการใช้งาน

## ปุ่มเลือกระดับพลังงาน

ในแต่ละครั้งที่ปุ่มถูกกด ระดับพลังงานจะเปลี่ยนไป ดังเช่น ภาพประกอบข้างล่างนี้



| แรง          | P10: 1800 วัตต์* (NE-1865)<br>1300 วัตต์* (NE-1365) | ไฟเมา                        | P3: 30%<br>P2: 25% (NE-1865)<br>28% (NE-1365) |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| ไฟแรงปานกลาง | P9: 90%<br>P8: 80%<br>P7: 70%<br>P6: 60%            | ละลายน้ำแข็ง                 | P1: 340 วัตต์                                 |
|              |                                                     | ปิด                          | P0: 0%                                        |
|              |                                                     | ให้ความร้อนจากด้านบนลงมา     | PU1: 50%<br>PU2: 25%                          |
| ไฟปานกลาง    | P5: 50%<br>P4: 40%                                  | ให้ความร้อนจากด้านล่างขึ้นมา | PL1: 50%<br>PL2: 25%                          |

\*ขั้นตอนการทดสอบ IEC

## ก่อนการใช้งานเตาอบ ต้องแน่ใจว่าเสียบปลั๊กกับเต้าเสียบสายดินอย่างถูกต้อง

### A. การตั้งค่าการทำงานเอง สำหรับการทำอาหารขั้นตอนเดียว

ไม่สามารถตั้งค่าการทำงานเตาอบเองได้จนกว่าจะปิดการใช้งานโปรแกรมล็อก

(ดูหน้า 17, K. วิธีการปิดการใช้งานโปรแกรมล็อก)



- เปิดประตูเตาอบ  
หลอดไฟในเตาอบจะติดขึ้นมา "0" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลดิจิทัล
- ใส่อาหารลงในภาชนะที่เหมาะสม นำไปวางไว้ตรงกลางของเตาอบแล้วปิดประตูเตาอบให้สนิท  
หลอดไฟในเตาอบจะติดขึ้นมา  
หมายเหตุ: สามารถเริ่มดำเนินการได้ เมื่อ "0" ปรากฏขึ้นมา 1 นาทีหลังจากที่ปิดประตู "0" จะหายไป



- เลือกระดับพลังงานที่ต้องการ โดยกดปุ่มเลือกระดับพลังงาน  
ระดับพลังงานที่เลือกจะถูกแสดงบนจอแสดงผลดิจิทัล และสัญลักษณ์ของความร้อนในระดับเดียว "1" จะเริ่มกะพริบ  
[ตัวอย่าง]: กดปุ่มเลือกระดับพลังงานหนึ่งครั้งสำหรับพลังงาน P10  
หมายเหตุ: ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มเลือกระดับพลังงาน ระดับพลังงานจะเปลี่ยนไป ดังเช่น ภาพประกอบตัวเลือกระดับพลังงานข้างบนนี้



- เลือกเวลาอุ่นที่ต้องการโดยการกดปุ่มหมายเลขที่เหมาะสม  
หมายเหตุ: เวลาสูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับ P1 และ P0 คือ 30 นาที และ 15 นาที สำหรับโหมดอื่นๆ ทั้งหมด  
[ตัวอย่าง]: กดปุ่มหมายเลข "2" "0" และ "0" สำหรับ 2 นาที



- กดปุ่มเริ่มทำงาน
  - หลอดไฟในเตาอบจะติดขึ้นมา
  - การอุ่นจะเริ่มขึ้น
  - ในระหว่างการดำเนินการ สัญลักษณ์จะปรากฏขึ้นมาจากด้านซ้าย
  - เวลาการให้ความร้อนบนหน้าจอดิจิทัลจะเริ่มนับถอยหลัง  
เมื่อกดปุ่มเลือกระดับพลังงาน ระดับพลังงานปัจจุบันจะแสดงเป็นเวลา 3 วินาที



- เมื่อหมดเวลา เสียงเตือนเมื่อทำการอุ่นเสร็จแล้วจะดังขึ้น การอุ่นทั้งหมดจะสิ้นสุดลง  
หลอดไฟในเตาอบจะติดขึ้นมา "0000" จะกะพริบบนจอแสดงผลจนกว่าจะเปิดประตูเตาอบ 1 นาทีต่อมา พัดลมระบายความร้อนจะหยุดทำงาน

(อ่านต่อหน้าถัดไป)

# วิธีการใช้งาน



7. เปิดประตูเตาอบ และนำอาหารออกมา  
หลอดไฟในเตาอบจะติดขึ้นมา จอแสดงผลดิจิทัลจะแสดงเวลา และหมายเลขระดับ  
การทำความร้อนที่เคยถูกเลือกไว้เดิม

## คุณลักษณะการทำงาน

- a. คุณสามารถเลือกเวลาการอุ่นที่เลือกด้วยตนเองซ้ำได้ ถ้าคุณใช้เตาอบอีกครั้งภายใน 1 นาที โดยการกดปุ่มเริ่มทำงานเพียงเท่านั้น
- b. 1 นาที หลังจากไม่ได้ใช้งานพร้อมด้วยประตูเตาอบที่ยังปิดอยู่ คุณลักษณะการทำงานซ้ำจะถูกยกเลิก



8. ปิดประตูเตาอบ  
หลอดไฟในเตาอบจะปิดลง และ 1 นาทีต่อมา จอแสดงผลดิจิทัลก็จะหายไป

## หมายเหตุพิเศษ: สำหรับทั้งการทำอาหารขั้นตอนเดียวและการทำอาหาร 5 ขั้นตอน

1. ขณะกำลังอุ่น การกดที่ปุ่มหยุด/ตั้งค่าใหม่ หนึ่งครั้ง จะหยุดการทำงานของเตาอบ คุณสามารถเริ่มอุ่นอีกครั้งโดยการกดปุ่มเริ่มทำงาน หรือ กดปุ่ม หยุด/ตั้งค่าใหม่ สองครั้ง เพื่อยกเลิกโปรแกรมที่เลือกไว้
2. ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการอุ่น การกดปุ่ม หยุด/ตั้งค่าใหม่ หนึ่งครั้ง จะเป็นการยกเลิกโปรแกรมที่เลือกไว้

## B. การตั้งค่าการทำงานเอง สำหรับการทำอาหาร 2-5 ขั้นตอน



1. ทำตามขั้นตอนที่ 1-4 ใน "A. การตั้งค่าการทำงานเอง สำหรับการทำอาหารขั้นตอนเดียว" ในหน้า 11
2. เลือกระดับพลังงานที่ต้องการสำหรับการให้ความร้อนในระดับที่สอง โดยการกดปุ่มเลือก ระดับพลังงาน และจำนวนของเวลาที่เหมาะสม  
ระดับพลังงานที่เลือกจะถูกแสดงบนจอแสดงผลดิจิทัล และสัญลักษณ์ของระดับที่ "2" จะเริ่มกะพริบ  
[ตัวอย่าง]: กดปุ่มเลือกระดับพลังงาน 8 ครั้งสำหรับพลังงาน P3



3. เลือกเวลาอุ่นที่ต้องการสำหรับระดับที่สอง โดยการกดปุ่มหมายเลขที่เหมาะสม  
หมายเหตุ: เวลาสูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับ P1 และ P0 คือ 30 นาที และ 15 นาที สำหรับ โหมดอื่นๆ ทั้งหมด  
อย่างไรก็ตาม สามารถตั้งเวลารวมได้ถึง 25 นาที เพื่อให้ความร้อน  
อย่างต่อเนื่อง (ความร้อนในระดับที่ 1 ถึง 5) ที่ไม่รวมถึง P1 และ P0  
[ตัวอย่าง]: กดปุ่มหมายเลข "1" "0" และ "0" สำหรับ 1 นาที



4. กดปุ่มเริ่มทำงาน
  - A. เวลารวมของทั้งสองระดับจะแสดงขึ้นมา
  - B. หลอดไฟในเตาอบจะติดขึ้นมา
  - C. ในระหว่างการดำเนินการ สัญลักษณ์จะปรากฏขึ้นมาจากด้านซ้าย
  - D. เวลาการให้ความร้อนในระดับแรกจะเริ่มนับถอยหลัง



5. หลังจากทั้งหมดเวลาการให้ความร้อนในระดับแรก เสียงเตือนจะดังขึ้นหนึ่งครั้ง สัญลักษณ์การให้ความร้อนในระดับที่ "2" จะเริ่มกะพริบ และเวลาอุ่นก็จะยังคงนับถอยหลัง



6. เมื่อหมดเวลา เสียงเตือนเมื่อทำการอุ่นเสร็จแล้วจะดังขึ้น การให้ความร้อนทั้งหมดจะสิ้นสุดลง หลอดไฟในเตาอบจะปิดลง เวลา "0000" จะกะพริบบนจอแสดงผลจนกว่าจะเปิดประตูเตาอบ 1 นาทีต่อมา พัฒนาระบบความร้อนจะหยุดทำงาน

# วิธีการใช้งาน



- เปิดประตูเตาอบ และนำอาหารออกมา  
หลอดไฟในเตาอบจะดับขึ้นมา จอแสดงผลดิจิทัลจะแสดงเวลา และหมายเลขระดับ  
การทำความร้อนที่เคยถูกเลือกไว้เดิม



- ปิดประตูเตาอบ  
หลอดไฟในเตาอบจะปิดลง และ 1 นาทีต่อมา จอแสดงผลดิจิทัลก็จะหายไป

**หมายเหตุ:** สำหรับการให้ความร้อนในระดับที่สามและระดับต่อไป ให้เลือกระดับพลังงาน  
อีกครั้ง หลังจากขั้นตอนที่ 3 ในหน้า 12 และตั้งเวลาอุ่น


ดู คุณลักษณะการทำซ้ำ และ หมายเหตุพิเศษ ของ "A. การตั้งค่าการทำงานเอง สำหรับการ  
ทำอาหารขั้นตอนเดียว" ในหน้า 12

## C. การบันทึกโปรแกรมหน่วยความจำ สำหรับการทำอาหารขั้นตอนเดียว


ไม่สามารถตั้งโปรแกรมเตาอบได้จนกว่าจะปิดการใช้งานโปรแกรมล็อก  
(ดูหน้า 17, K. วิธีการปิดการใช้งานโปรแกรมล็อก)



- เปิดประตูเตาอบ และปล่อยทิ้งไว้



- กดปุ่ม Prog  
สัญลักษณ์ "PROG" จะเริ่มกะพริบบนจอแสดงผลดิจิทัล



- กดปุ่มหน่วยความจำของโปรแกรมที่คุณต้องการ  
ปุ่มหมายเลข และข้อมูลของโปรแกรมก่อนหน้าจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลดิจิทัล  
[ตัวอย่าง]: กดปุ่มหน่วยความจำ "5" (หมายเลขโปรแกรม A-5)

**หมายเหตุ:** เมื่อคุณต้องการตั้งโปรแกรมฝั่ง B หรือฝั่ง C ให้กดปุ่มเลื่อน (A/B/C) ก่อนจะ  
กดปุ่มหมายเลขโปรแกรม



- เลือกระดับพลังงานที่ต้องการโดยกดปุ่มเลือกระดับพลังงานระดับพลังงาน  
ที่เลือกจะถูกแสดงบนจอแสดงผล และสัญลักษณ์ของความร้อนในระดับเดียว "1" จะเริ่ม  
กะพริบ  
[ตัวอย่าง]: กดปุ่มเลือกระดับพลังงาน 10 ครั้งสำหรับพลังงาน P1



- เลือกเวลาอุ่นที่ต้องการโดยการกดปุ่มหมายเลขที่เหมาะสม  
**หมายเหตุ:** เวลาสูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับ P1 และ P0 คือ 30 นาที และ 15 นาที สำหรับ  
โหมดอื่นๆ ทั้งหมด  
[ตัวอย่าง]: กดปุ่มหมายเลข "1" "0" และ "0" สำหรับ 1 นาที



- กดปุ่ม Prog อีกครั้ง  
สัญลักษณ์ "PROG" และสัญลักษณ์ของความร้อนในระดับเดียว "1" จะหยุดกะพริบ นั้น  
หมายความว่า คุณได้ตั้งโปรแกรมของปุ่มหน่วยความจำที่คุณเลือกสำหรับการให้ความร้อน  
ในระดับเดียวเสร็จสมบูรณ์แล้ว



- 3 วินาที หลังจากตั้งโปรแกรมอย่างสมบูรณ์ "0" จะปรากฏขึ้นมา
- ตั้งโปรแกรมของปุ่มหน่วยความจำที่เหลือตามที่ต้องการ โดยทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-6 ข้างบน

**หมายเหตุ:** เมื่อสัญลักษณ์ "PROG" กะพริบ สามารถยกเลิกการตั้งโปรแกรมได้ และ/หรือ  
กดปุ่ม หยุด/ตั้งค่าใหม่ 1 ครั้ง เพื่อลบปุ่มหมายเลข/ปุ่มหน่วยความจำที่ถูกตั้ง  
โปรแกรมไว้

# วิธีการใช้งาน

## D. การบันทึกโปรแกรมปุ่มหน่วยความจำ สำหรับการทำอาหาร 2-5 ขั้นตอน



- ทำตามขั้นตอนที่ 1-5 ใน "C. การบันทึกโปรแกรมปุ่มหน่วยความจำ สำหรับการทำอาหารขั้นตอนเดียว" ในหน้า 13



- เลือกระดับพลังงานที่ต้องการสำหรับการให้ความร้อนในระดับที่สอง โดยการกดปุ่มเลือกระดับพลังงาน ระดับพลังงานที่เลือกจะถูกแสดงบนจอแสดงผล และสัญลักษณ์ของความร้อนในระดับที่ "2" จะเริ่มกระพริบ  
[ตัวอย่าง]: กดปุ่มเลือกระดับพลังงานหนึ่งครั้งสำหรับพลังงาน P10



- เลือกเวลาอุ่นที่ต้องการโดยการกดปุ่มหมายเลขที่เหมาะสม  
หมายเหตุ: เวลาสูงสุดที่กำหนดไว้สำหรับ P1 และ P0 คือ 30 นาที และ 15 นาที สำหรับโหมดอื่นๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สามารถตั้งเวลารวมได้ถึง 25 นาที เพื่อให้ความร้อนอย่างต่อเนื่อง (ความร้อนในระดับที่ 1 ถึง 5) ที่ไม่รวมถึง P1 และ P0  
[ตัวอย่าง]: กดปุ่มหมายเลข "2" "0" และ "0" สำหรับ 2 นาที



- กดปุ่ม "PROG" อีกครั้ง แล้วสัญลักษณ์ของความร้อนในระดับที่ "2" จะหยุดกระพริบ เวลาของทั้งสองระดับจะแสดงขึ้นมา นั่นหมายความว่า คุณได้ตั้งโปรแกรมของปุ่มหน่วยความจำที่คุณเลือกสำหรับการให้ความร้อนในระดับที่สองเสร็จสมบูรณ์แล้ว



- 3 วินาที หลังจากตั้งโปรแกรมอย่างสมบูรณ์ "0" จะปรากฏขึ้นมา
- ตั้งโปรแกรมของปุ่มหน่วยความจำที่เหลือตามที่ต้องการ โดยทำซ้ำขั้นตอนข้างบน  
หมายเหตุ: สำหรับการให้ความร้อนในระดับที่สามและระดับต่อไป ให้เลือกระดับพลังงานอีกครั้งหลังจากขั้นตอนที่ 3 และตั้งเวลาอุ่น

## E. การทำอาหารโดยใช้โปรแกรมปุ่มหน่วยความจำ



- เปิดประตูเตาอบ หลอดไฟในเตาอบจะติดขึ้นมา "0" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลดิจิทัล  
หมายเหตุ: สามารถเริ่มดำเนินการได้ เมื่อ "0" ปรากฏขึ้น 1 นาทีหลังจากที่ปิดประตู "0" จะหายไป
- ใส่อาหารลงในภาชนะที่เหมาะสม นำไปวางไว้ตรงกลางของเตาอบแล้วปิดประตูเตาอบให้สนิท หลอดไฟในเตาอบจะปิดลง



- เลือกปุ่มหน่วยความจำที่ต้องการ  
A. ข้อมูลที่ถูกตั้งโปรแกรมในปัจจุบัน จะถูกแสดงให้เห็น  
[ตัวอย่าง]: ปุ่มหน่วยความจำ "5" (หมายเลขโปรแกรม A-5)  
จำนวนขั้นตอนรวมทั้งหมดจะแสดงเป็น "● ●" ที่ด้านล่าง โปรแกรมความร้อนที่เลือก (ที่พลังงาน P1 เป็นเวลา 1 นาที, ที่พลังงาน P10 เป็นเวลา 2 นาที) ตามที่ตั้งโปรแกรมไว้ในหน้า 13-14  
หมายเหตุ: เมื่อคุณต้องการตั้งโปรแกรมฝั่ง B หรือฝั่ง C ให้กดปุ่มเลื่อน (A/B/C) ก่อนจะกดปุ่มหมายเลขโปรแกรม



- กดปุ่มเริ่มทำงาน  
A. หลอดไฟในเตาอบจะติดขึ้นมา  
B. ในระหว่างการดำเนินการ สัญลักษณ์จะขึ้นมาตามลำดับจากด้านซ้าย  
C. เวลาอุ่นจะนับถอยหลัง  
เมื่อกดปุ่มเลือกระดับพลังงาน ระดับพลังงานปัจจุบันจะแสดงเป็นเวลา 3 วินาที  
D. เมื่อกดปุ่มเริ่มทำงาน ตัวเลขขั้นตอนปัจจุบันจะแสดงแทนที่หมายเลขโปรแกรมเป็นเวลา 3 วินาที

หมายเหตุ: ถ้าใช้งานโปรแกรมล็อก โปรแกรมความร้อนจะเริ่มทันที นั่นคือไม่จำเป็นต้องกดปุ่มเริ่มทำงาน (ดูหน้า 17)

(อ่านต่อหน้าถัดไป)

## วิธีการใช้งาน



- เมื่อหมดเวลา เสียงเตือนเมื่อทำการอุ่นเสร็จแล้วจะดังขึ้น การให้ความร้อนทั้งหมดจะสิ้นสุดลง หลอดไฟในเตาอบจะปิดลง เวลา "0000" จะกระพริบบนจอแสดงผลจนกว่าจะเปิดประตูเตาอบ 1 นาทีต่อมา พัดลมระบายความร้อนจะหยุดทำงาน




- เปิดประตูเตาอบ และนำอาหารออกมา หลอดไฟในเตาอบจะดับขึ้นมา
- ปิดประตูเตาอบ หลอดไฟในเตาอบจะปิดลง และ 1 นาทีต่อมา จอแสดงผลดิจิทัลก็จะหายไป

### F. การบันทึกโปรแกรมป้อนทำอาหารปริมาณ 2 หรือ 3 เท่า (สำหรับรุ่น NE-1865 เท่านั้น) ไม่สามารถตั้งโปรแกรมเตาอบได้จนกว่าจะปิดการใช้งานโปรแกรมล็อก (ดูหน้า 17, K. วิธีการปิดการใช้งานโปรแกรมล็อก)



- เปิดประตูเตาอบ และปล่อยทิ้งไว้ หลอดไฟในเตาอบจะดับขึ้นมา "0" จะปรากฏขึ้น



- กดปุ่ม Prog "PROG" จะกระพริบบนจอแสดงผลดิจิทัล



- กดปุ่มหน่วยความจำของโปรแกรมที่คุณต้องการ ปุ่มหมายเลขและข้อมูลของโปรแกรมก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล "PROG" จะเริ่มกระพริบ



- กดปุ่มเพิ่มปริมาณให้มากเป็นสอง/สามเท่า 1 ครั้ง หมายเลขที่เพิ่มขึ้นที่เคยเลือกก่อนหน้านี้ จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล [ตัวอย่าง]: 1.6 เท่า คือ 16 (เพิ่มปริมาณให้มากเป็นสองเท่า) 2.2 เท่า คือ 22 (เพิ่มปริมาณให้มากเป็นสามเท่า)



- เลือกการเพิ่มขึ้นที่ต้องการโดยการกดปุ่มหมายเลขที่เหมาะสม [ตัวอย่าง]: 1.5 เท่า กดปุ่มหมายเลข "1" และ "5"



- กดปุ่ม Prog อีกครั้ง "PROG" จะหยุดกระพริบ นั่นหมายความว่า คุณได้ตั้งโปรแกรมของปุ่มหน่วยความจำที่คุณเลือกสำหรับการเพิ่มปริมาณให้มากเป็นสองเท่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว



- หลังจาก 3 วินาทีผ่านไป "0" จะปรากฏขึ้น

**หมายเหตุ:** ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มปริมาณให้มากเป็นสามเท่า ให้กดปุ่มเพิ่มปริมาณให้มากเป็นสอง/สามเท่า 2 ครั้ง ตั้งขั้นตอนที่ 4 ข้างบน การเพิ่มขึ้นได้ถูกตั้งแล้วต้องตั้งการเพิ่มขึ้นแต่ละครั้งแยกต่างหาก เพื่อการปรับเปลี่ยน

**หมายเหตุ:** กรุณาทดสอบเวลาที่ถูกต้องเมื่อดังค่าโปรแกรมเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ถูกต้อง

# 

## 

[ดูให้แน่ใจว่า ได้ตั้งโปรแกรมเตาอบในโครเวฟอย่างเหมาะสมแล้ว (ดูหน้า 15)]



- ทำตามขั้นตอนที่ 1-2 ใน "E. การทำอาหารโดยใช้โปรแกรมปุ่มหน่วยความจำ" ในหน้า 14



- กดปุ่มเพิ่มปริมาณให้มากเป็นสอง/สามเท่า 1 ครั้ง  
หมายเหตุ: เมื่อคุณต้องการเพิ่มปริมาณความร้อนให้มากเป็นสามเท่า ให้กดปุ่มเพิ่มปริมาณให้มากเป็นสอง/สามเท่า 2 ครั้ง



- เลือกปุ่มหน่วยความจำที่ต้องการ  
[ตัวอย่าง]: กดปุ่มหน่วยความจำ 5 (หมายเลขโปรแกรม A-5)  
หมายเหตุ: เมื่อคุณต้องการตั้งโปรแกรมฝั่ง B หรือฝั่ง C ให้กดปุ่มเลื่อน (A/B/C) ก่อนจะกดปุ่มหมายเลขโปรแกรม



- กดปุ่ม เริ่มทำงาน  
A. หลอดไฟในเตาอบจะติดขึ้นมา  
B. ในระหว่างการดำเนินการ สัญญาณจะปรากฏขึ้นตามลำดับจากด้านซ้าย  
C. เวลาอุ่นจะนับถอยหลัง  
หมายเหตุ: ถ้าใช้งานโปรแกรมลือก โปรแกรมความร้อนจะเริ่มทันที นั่นคือไม่จำเป็นต้องกดปุ่มเริ่มทำงาน (ดูหน้า 17)



- เมื่อหมดเวลา เสียงเตือนเมื่อทำการอุ่นเสร็จแล้วจะดังขึ้น การให้ความร้อนทั้งหมดจะสิ้นสุดลง หลอดไฟในเตาอบจะปิดลง เวลา "0000" จะกระพริบบนจอแสดงผลจนกว่าจะเปิดประตูเตาอบ




- เปิดประตูเตาอบ และนำอาหารออกมา ปิดประตูเตาอบ 1 นาทีต่อมา จอแสดงผลดิจิตอลจะหายไป

## 



- เปิดประตูเตาอบ  
หลอดไฟในเตาอบจะติดขึ้นมา "0" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลดิจิตอล  
หมายเหตุ: สามารถเริ่มดำเนินการได้ เมื่อ "0" ปรากฏขึ้น 1 นาทีหลังจากที่ปิดประตู "0" จะหายไป



- ใส่อาหารลงในภาชนะที่เหมาะสม นำไปวางไว้ตรงกลางของเตาอบแล้วปิดประตูเตาอบให้สนิท  
หลอดไฟในเตาอบจะปิดลง

- กดปุ่ม +10 วิ/+20 วิ 1 ครั้ง  
A. หลอดไฟในเตาอบจะติดขึ้นมา  
B. ในระหว่างการดำเนินการ สัญญาณจะขึ้นตามลำดับจากด้านซ้าย  
C. การปรุงอาหารจะเริ่มที่พลังงาน P10 เป็นเวลา 10 วินาที  
[ตัวอย่าง]: กดปุ่ม +10 วิ/+20 วิ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มเวลา 10 วินาที  
กดปุ่ม +10 วิ/+20 วิ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มเวลา 20 วินาที



- เมื่อหมดเวลา เสียงเตือนเมื่อทำการอุ่นเสร็จแล้วจะดังขึ้น การให้ความร้อนทั้งหมดจะสิ้นสุดลง หลอดไฟในเตาอบจะปิดลง เวลา "0000" จะกระพริบบนจอแสดงผลจนกว่าจะเปิดประตูเตาอบ 1 นาทีต่อมา พัดลมระบายความร้อนจะหยุดทำงาน

(อ่านต่อหน้าถัดไป)

# วิธีการใช้งาน

5. เปิดประตูเตาอบ และนำอาหารออกมา  
หลอดไฟในเตาอบจะติดขึ้นมา
6. ปิดประตูเตาอบ  
หลอดไฟในเตาอบจะปิดลง และ 1 นาทีต่อมา จอแสดงผลดิจิทัลก็จะหายไป

หมายเหตุ: ขณะกำลังอุ่น การกดที่ปุ่มหยุด/ตั้งค่าใหม่ หนึ่งครั้ง หรือเปิดประตูเตาอบ จะเป็นการยกเลิกโปรแกรมทำความร้อน

## I. วิธีการอ่านค่าจากการนับจำนวนรอบที่ใช้ไป

### • การแสดงระยะเวลาการปรุงอาหารทั้งหมดที่ใช้ไป



1. เปิดประตูเตาอบ และปล่อยทิ้งไว้  
หลอดไฟในเตาอบจะติดขึ้นมา "0" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล



2. ในเวลาที่กดปุ่มเริ่มทำงาน ให้กดปุ่ม "3" ด้วย  
ระยะเวลาการปรุงอาหารทั้งหมดที่ใช้ไปจะปรากฏขึ้นมา

### • การแสดงจำนวนรอบทั้งหมดที่เคยใช้เตาอบ




1. เปิดประตูเตาอบ และปล่อยทิ้งไว้  
หลอดไฟในเตาอบจะติดขึ้นมา "0" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล



2. ในเวลาที่กดปุ่มเริ่มทำงาน ให้กดปุ่ม "ระดับพลังงาน" ด้วย  
จำนวนรอบทั้งหมดที่เคยใช้เตาอบจะปรากฏขึ้นมา  
หมายเหตุ: การนับจำนวนรอบสูงสุดจะอยู่ที่ 3,999,999 ตัวเลขสองหลักสุดท้ายจะหายไป และแสดงเป็นเลขหลัก 100 เมื่อใช้งานเกิน 100 รอบ สำหรับการใช้น้อยกว่า 100 รอบ จะแสดง "0"

## J. วิธีการใช้งานโปรแกรมลือก



1. เปิดประตูเตาอบ และปล่อยทิ้งไว้  
หลอดไฟในเตาอบจะติดขึ้นมา "0" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล ขณะที่กดปุ่มเริ่มทำงาน ให้กดปุ่ม "PROG" จนกว่า "PROG" "P" และ "L" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล (มากกว่า 2 วินาที)



2. โปรแกรมลือกถูกใช้งานแล้ว

หมายเหตุ: ใน "โปรแกรมลือก" เท่านั้น

- a. เครื่องจะทำงานอัตโนมัติ เพียงกดปุ่มหน่วยความจำที่ต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มเริ่มการทำงาน
- b. ฟังก์ชันหยุดการทำงานชั่วคราวถูกปิดการทำงาน-การเปิดประตูเตาอบเป็นการยกเลิกเวลาในการทำอาหารที่เหลือทั้งหมด
- c. ไม่สามารถตั้งโปรแกรมเตาอบ หรือทำงานด้วยตนเองได้จนกว่าจะปิดการใช้งานโปรแกรมลือก

## K. วิธีการปิดการใช้งานโปรแกรมลือก



1. เปิดประตูเตาอบ และปล่อยทิ้งไว้  
หลอดไฟในเตาอบจะติดขึ้นมา "0" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล ขณะที่กดปุ่มเริ่มทำงาน ให้กดปุ่ม "PROG" จนกว่า "PROG" และ "P" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลดิจิทัล (มากกว่า 2 วินาที)

# วิธีการใช้งาน

PROG

P

2. โปรแกรมล๊อคถูกปิดการใช้งานแล้ว

หมายเหตุ: ใน "โปรแกรมปลดล๊อค"

- เตาอบย้อนกลับไปที่โหมดการทำงานแบบกดสองปุ่ม (ปุ่มหมายเลข/ปุ่มหน่วยความจำ + ปุ่มเริ่มทำงาน)
- ฟังก์ชันการทำงานซ้ำ และฟังก์ชันหยุดการทำงานชั่วคราวสามารถใช้งานได้
- ปุ่มหน่วยความจำสามารถถูกตั้งโปรแกรมได้
- การตั้งค่าการทำงานเองสามารถใช้งานได้
- การควบคุมความดัง การควบคุมความยาว และการควบคุมระดับเสียงของเสียงเตือน (เสียงเตือนเมื่อทำการอุ่นเสร็จแล้ว/เสียงเตือนให้ทำความสะอาดตัวกรองอากาศ) สามารถใช้งานได้

## L. วิธีการอ่านค่าโปรแกรมรายการ

1. เปิดประตูเตาอบ และปล่อยทิ้งไว้

2. ในขณะที่กดปุ่มเริ่มทำงาน ให้กดปุ่ม "1" ด้วย

ข้อมูลที่ถูกตั้งโปรแกรมในปัจจุบันทั้งหมด (การตั้งโปรแกรมในปุ่มหมายเลข/ปุ่มหน่วยความจำแต่ละปุ่ม (A0 ถึง C9) เสียงเตือน โปรแกรมล๊อค การตั้งค่าหลอดไฟในเตาอบเมื่อเปิดประตูเตาอบไว้ การตั้งค่าให้หลอดไฟในเตาอบกะพริบเมื่อทำการอุ่นเสร็จแล้ว และการตั้งค่าการลดลงของหลอดไฟในเตาอบขณะการแสดงผลการปรุงอาหาร) จะปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ: เวลาแจ้งเตือนการทำความสะอาดตัวกรองจะปรากฏหลังจากโปรแกรมล๊อคหากมีการตั้งค่าแล้ว

วิธีการลบเนื้อหาหน่วยความจำ

- เปิดประตูเตาอบ (ปล่อยทิ้งไว้) และกดปุ่ม Prog
- เลือกปุ่มหมายเลขของหน่วยความจำที่คุณต้องการจะลบ และกดปุ่มเลือกกระดืบพลังงาน
- กดปุ่มหยุด/ตั้งค่าใหม่ แล้ว "0" จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่า หน่วยความจำถูกลบแล้ว

\*เนื้อหาหน่วยความจำจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเขียนทับ

PROG

A0

PROG

1

P 10

PROG

1

200

PROG

2

16

(สำหรับรุ่น NE-1865 เท่านั้น)

PROG

3

22

(สำหรับรุ่น NE-1865 เท่านั้น)

PROG

3

boFF

PROG

P

PROG

H

500

PROG

L

on

PROG

boFF

PROG

doFF

# วิธีการใช้งาน

## M. วิธีการเลือกเสียงเตือน

ไม่สามารถตั้งโปรแกรมเดาอบได้จนกว่าจะปิดการใช้งานโปรแกรมล็อก

(ดูหน้า 17, K. วิธีการปิดการใช้งานโปรแกรมล็อก)

สามารถตั้งค่าเสียงเตือนสำหรับความดัง—(4 ระดับ) ความยาวของเสียงเตือน—(3 ตัวเลือก) ระดับเสียงของเสียงเตือน—(3 ตัวเลือก) และระดับเสียงของเสียงเตือนให้ทำความสะอาดตัวกรองอากาศ—(3 ตัวเลือก) คุณสามารถเลือกการรวมกันของความดัง ความยาว และระดับเสียงที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

เสียงเตือนระดับความดังสูงสุด (#3) เสียงเตือน 3 ครั้ง และระดับเสียงปกติ เป็นค่าที่ตั้งไว้จากโรงงาน

เสียงเตือนให้ทำความสะอาดตัวกรองอากาศจะดังขึ้นเมื่อจำนวนรอบการปรุงอาหารรวมถึงจำนวนที่ตั้งค่าไว้ (ในหน่วย ชั่วโมง)

### วิธีการเลือกระดับความดังของเสียงเตือน



1. เปิดประตูเดาอบ และปล่อยทิ้งไว้  
หลอดไฟในเดาอบจะติดขึ้นมา "0" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล



2. กดปุ่ม Prog ก่อน จากนั้นกดปุ่มเริ่มทำงาน  
"3 bEEP" และการตั้งค่ารูปแบบของเสียงสัญญาณเตือน "1" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล  
ติจิดอล และ "PROG" จะกระพริบ



3. เลือกระดับความดังที่ต้องการโดยการกดปุ่มเริ่มทำงาน  
การกดปุ่มเริ่มทำงานซ้ำ จะทำให้ความดังของเสียงเตือนเบาลง ไปจนถึงไม่มีเสียง เสียงเตือนจะดังขึ้นที่ระดับความดังของมันเอง และจอแสดงผลติจิดอลจะแสดงระดับความดังเป็นตัวเลข (3 ถึง 0—ดัง ถึง ไม่มีเสียง) ตามด้วยคำว่า "bEEP"  
[ตัวอย่าง]: 3 bEEP—ดังสุด (ตั้งค่าจากโรงงาน) 1 bEEP—เบา  
2 bEEP—ปานกลาง 0 bEEP—ไม่มีเสียง



4. กดปุ่ม Prog อีกครั้ง "PROG" จะหยุดกระพริบ และค่าความดังของเสียงเตือนที่ตั้งไว้จะปรากฏขึ้น 3 วินาที จากนั้น "0" จะปรากฏขึ้น

เพื่อกำหนดความยาวของเสียงเตือน ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน ก่อนที่ "0" จะปรากฏขึ้นมาหลังจากขั้นตอนที่ 4



### วิธีการเลือกความยาวของเสียงเตือน

มีตัวเลือกความยาวของเสียงเตือนเมื่อทำการอุ่นเสร็จแล้วอยู่ 3 ตัวเลือก

ตัวเลือกที่ 1 เสียงเตือน 3 ครั้ง (ตั้งค่าจากโรงงาน)

ตัวเลือกที่ 2 เสียงเตือนสั้นๆ 60 วินาที

ตัวเลือกที่ 3 เสียงเตือน 5 วินาที จากนั้นเสียงเตือน 3 ครั้ง ใน 30 วินาทีต่อมา และใน 60 วินาทีต่อมา (เสียงสัญญาณเตือนมีหน้าที่ป้องกันการลืมหาอาหารไว้ในเดาอบ)



5. กดปุ่มเริ่มทำงาน ภายใน 3 วินาที หลังจากกดปุ่ม Prog ในขั้นตอนที่ 4
  - A. "PROG" จะกระพริบ
  - B. ความยาวปัจจุบันของเสียงเตือนจะกระพริบ
  - C. การแสดงจะเปลี่ยนเป็น ตัวเลือกที่ 1, ตัวเลือกที่ 2, และ ตัวเลือกที่ 3 ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มเริ่มทำงาน (ที่มุมล่างซ้าย)



6. เมื่อเลือกความยาวของเสียงที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม Prog อีกครั้ง "PROG" จะหยุดกระพริบ และความยาวเสียงเตือนที่ตั้งค่าไว้เมื่อสิ้นสุดรอบการปรุงอาหารจะปรากฏเป็นเวลา 3 วินาที จากนั้น "0" จะปรากฏ

เพื่อกำหนดระดับเสียงของเสียงเตือน ให้กดปุ่มเริ่มทำงานก่อนที่ "0" จะปรากฏขึ้นมาหลังจากขั้นตอนที่ 6



(อ่านต่อหน้าถัดไป)

# วิธีการใช้งาน

## วิธีการเลือกระดับเสียงของเสียงเตือน

มีตัวเลือกระดับเสียงของเสียงเตือนเมื่อทำการอุ่นเสร็จแล้วอยู่ 3 ตัวเลือก

๐: ต่ำ    ๑๑: ปกติ (ตั้งค่าจากโรงงาน)    ๑๑๑: สูง



7. กดปุ่มเริ่มทำงานภายใน 3 วินาที หลังจากกดปุ่ม Prog ในขั้นตอนที่ 6

A. "PROG" จะเริ่มกระพริบ

B. ระดับเสียงของเสียงเตือนในปัจจุบัน จะแสดงขึ้นมา

C. จอแสดงผลเปลี่ยนไปที่ "๐" "๑๑" และ "๑๑๑" ในแต่ละครั้งที่ปุ่มเริ่มทำงานถูกกด และการตั้งค่าเปลี่ยน (ข้างใต้ "bE" ในคำว่า "bEEP")



8. เมื่อเลือกระดับเสียงของเสียงที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม Prog อีกครั้ง

"PROG" จะหยุดกระพริบ และค่าระดับเสียงของเสียงเตือนเมื่อทำการอุ่นเสร็จแล้วที่ตั้งไว้ จะปรากฏขึ้น 3 วินาที จากนั้น "0" จะปรากฏขึ้น



เพื่อกำหนดระดับเสียงของเสียงเตือนให้ทำความสะอาดตัวกรองอากาศ ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน ก่อนที่ "0" จะปรากฏขึ้นหลังจากขั้นตอนที่ 8

## วิธีการเลือกระดับเสียงของเสียงเตือนทำความสะอาดตัวกรองอากาศ

มีตัวเลือกระดับเสียงของเสียงเตือนทำความสะอาดตัวกรองอากาศอยู่ 3 ตัวเลือก

๐: ต่ำ    ๑๑: ปกติ (ตั้งค่าจากโรงงาน)    ๑๑๑: สูง



9. กดปุ่มเริ่มทำงานภายใน 3 วินาที หลังจากกดปุ่ม Prog ในขั้นตอนที่ 8

A. "PROG" จะเริ่มกระพริบ

B. ระดับเสียงเตือนทำความสะอาดตัวกรองอากาศในปัจจุบันจะแสดงขึ้นมา

C. จอแสดงผลเปลี่ยนไปที่ "๐" "๑๑" และ "๑๑๑" ในแต่ละครั้งที่ปุ่มเริ่มทำงานถูกกด และการตั้งค่าเปลี่ยน (ข้างใต้ "EP" ในคำว่า "bEEP")



10. เมื่อเลือกระดับเสียงของเสียงเตือนทำความสะอาดตัวกรองอากาศที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม Prog อีกครั้ง

"PROG" จะหยุดกระพริบ และค่าระดับเสียงของเสียงเตือนทำความสะอาดตัวกรองอากาศ ที่ตั้งไว้จะปรากฏขึ้น 3 วินาที จากนั้น "0" จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: เมื่อชั่วโมงการทำความสะอาดตัวกรองอากาศที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้เป็น "0" จะไม่สามารถเลือกระดับเสียงของสัญญาณเตือนทำความสะอาดตัวกรองได้



## N. ขั้นตอนตั้งเวลาแจ้งเตือนรอบทำความสะอาดตัวกรองอากาศ

ไม่สามารถตั้งโปรแกรมเดาอบได้จนกว่าจะปิดการใช้งานโปรแกรมลือก

(ดูหน้า 17, K. วิธีการปิดการใช้งานโปรแกรมลือก)




1. เปิดประตูเดาอบ และปล่อยให้เย็น

หลอดไฟในเดาอบจะติดขึ้นมา "0" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลดิจิทัล



2. ในขณะที่กดปุ่มเริ่มทำงาน ให้กดปุ่ม "7" ด้วย



### การตั้งโปรแกรมขั้นแรก

3. จอแสดงผลจะแสดงระยะเวลา (เป็นชั่วโมง) การทำความสะอาดตัวกรองอากาศ ที่คุณได้ตั้งโปรแกรมเอาไว้ หรือเวลาเดิมที่ผู้ผลิตได้ตั้งเอาไว้

# วิธีการใช้งาน



4. ตั้งค่ารอบการทำงานทำความสะอาดที่ต้องการโดยการกดปุ่มหมายเลขที่ถูกต้อง (ได้มากที่สุด 9999 ชั่วโมง)  
[ตัวอย่าง]: กดปุ่มหมายเลข "1" "0" และ "0" สำหรับ 100 ชั่วโมง



## การตั้งโปรแกรมขั้นที่สอง

5. กดปุ่มเริ่มทำงาน หน้าจอจะแสดงความยาวของระยะเวลา (ในหน่วย ชั่วโมง) ระหว่างการทำงานทำความสะอาดตัวกรองอากาศที่คุณตั้งโปรแกรมไว้หรือระยะเวลาดังเดิมที่ตั้งค่ามาให้โดยผู้ผลิต



6. ตั้งค่ารอบการทำงานทำความสะอาดที่ต้องการโดยการกดปุ่มหมายเลขที่ถูกต้อง (สูงสุดถึง 9999 ชั่วโมง)  
[ตัวอย่าง]: กดปุ่มหมายเลข "6", "0" และ "0" สำหรับ 600 ชั่วโมง



7. กดปุ่ม Prog  
นี่ถือเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนตั้งเวลาแจ้งเตือนการทำงานทำความสะอาดตัวกรองอากาศ



8. หลังจาก 3 วินาทีผ่านไป "0" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลดิจิทัล เตอบพร้อมสำหรับใช้งาน



**หมายเหตุ:** เมื่อชั่วโมงการใช้งานรวมถึงระยะเวลาของขั้นแรกและขั้นที่สอง สัญญาณ "FILT" จะปรากฏบนจอแสดงผลดิจิทัลและเสียงสัญญาณเตือนจะดัง ถอดตัวกรองอากาศแล้วทำความสะอาด (ดูหน้า 6)  
กดปุ่มหยุด/ตั้งค่าใหม่ เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อล้างค่าที่แสดง การนับจะเริ่มใหม่จาก "0" หลังจากล้างค่าที่แสดงแล้ว



## วิธีการแสดงเวลาเตือนให้ทำความสะอาดตัวกรองอากาศ

- เปิดประตูเตอบ และปล่อยทิ้งไว้
- ในขณะที่กดปุ่มเริ่มทำงาน ให้กดปุ่ม "5" ด้วย



หลังจาก 3 วินาทีผ่านไป "0" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลดิจิทัล

**หมายเหตุ:** ถ้าเตอบหยุดทำงานหลังจากเริ่มทำงานได้ไม่นาน ให้ตรวจเช็คดูว่า ตัวกรองอากาศนั้นสะอาดดี ก่อนที่จะโทรเรียกช่าง

## O. หลอดไฟในเตอบ

ไม่สามารถตั้งโปรแกรมเตอบได้จนกว่าจะปิดการใช้งานโปรแกรมล็อก (ดูหน้า 17, K. วิธีการปิดการใช้งานโปรแกรมล็อก)

### • การตั้งค่าหลอดไฟในเตอบเมื่อเปิดประตูเตอบไว้

#### วิธีการปิดดวงไฟของเตอบ



- เปิดประตูเตอบ และปล่อยทิ้งไว้  
หลอดไฟในเตอบจะติดขึ้นมา "0" จะปรากฏขึ้น

# วิธีการใช้งาน



2. ในขณะที่ยกดปุ่มเริ่มทำงานให้กดปุ่ม "9" ด้วย  
"PROG" จะเริ่มกะพริบ ค่าหลอดไฟในเดาอบที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้น



3. กดปุ่มเริ่มทำงาน  
หมายเหตุ: "on" → "oFF" → "on" จะปรากฏซ้ำทุกครั้งที่ยกดปุ่มถูกกด



4. กดปุ่ม Prog  
"PROG" จะหยุดกะพริบ และการตั้งค่าหลอดไฟในเดาอบจะปรากฏขึ้น 3 วินาที จากนั้น "0" จะปรากฏขึ้น



ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน ก่อนที่ "0" จะปรากฏขึ้นมาหลังจากขั้นตอนที่ 4 เพื่อดำเนินการขั้นตอนที่ 5

## • หลอดไฟในเดาอบจะกะพริบเมื่อทำการอุ่นเสร็จแล้ว

### วิธีการเปิดไฟกะพริบของเดาอบเมื่อทำการอุ่นเสร็จแล้ว



5. กดปุ่มเริ่มทำงานภายใน 3 วินาที หลังจากกดปุ่ม Prog ในขั้นตอนที่ 4  
"PROG" จะเริ่มกะพริบ ค่าการกะพริบของหลอดไฟในเดาอบที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้น



6. กดปุ่มเริ่มทำงาน  
หมายเหตุ: "oFF" → "on" → "oFF" จะปรากฏซ้ำทุกครั้งที่ยกดปุ่มถูกกด



7. กดปุ่ม Prog  
"PROG" จะหยุดกะพริบ และการตั้งค่าการกะพริบของหลอดไฟในเดาอบจะปรากฏขึ้น 3 วินาที จากนั้น "0" จะปรากฏขึ้น



ให้กดปุ่มเริ่มทำงาน ก่อนที่ "0" จะปรากฏขึ้นมาหลังจากขั้นตอนที่ 7 เพื่อดำเนินการขั้นตอนที่ 8

## • การปรับความสว่างของหลอดไฟในเดาอบระหว่างการปรุงอาหาร

### วิธีการลดความสว่างของพื้นที่ด้านในระหว่างการทำอาหาร



8. กดปุ่มเริ่มทำงาน ภายใน 3 วินาที หลังจากกดปุ่ม Prog ในขั้นตอนที่ 7  
"PROG" จะเริ่มกะพริบ การตั้งค่าหลอดไฟในเดาอบที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะปรากฏขึ้น



9. กดปุ่มเริ่มทำงาน  
หมายเหตุ: "oFF" → "on" → "oFF" จะปรากฏซ้ำทุกครั้งที่ยกดปุ่มถูกกด



10. กดปุ่ม Prog  
"PROG" จะหยุดกะพริบ และการตั้งค่าการตั้งค่าหลอดไฟในเดาอบจะปรากฏขึ้น 3 วินาที จากนั้น "0" จะปรากฏขึ้น

