

# ดูแลเตาอบไมโครเวฟของคุณ

การไม่สามารถดูแลรักษาเตาอบให้อยู่ในสภาพที่สะอาดอาจนำไปสู่การเสื่อมสภาพของพื้นผิวภายนอก ซึ่งอาจมีผลต่ออายุการใช้งานของตัวเครื่องและอาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้


1. ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนจะทำความสะอาด
2. คอยดูแลทำให้ข้างในเตาอบสะอาด ถ้ามีเศษอาหารหรือของเหลวหกเลอะผนังเตาอบ หรือระหว่างที่ผนึกประตูและพื้นผิวภายนอกของประตู สิ่งเหล่านี้จะซึมซับกลิ่นไมโครเวฟ และอาจทำให้เกิดการบิดงอหรือประกายไฟได้ เช็ดคราบที่เลอะทั้งหมดด้วยผ้าขนานหมาดๆ ถ้าเตาอบสกปรกมาก อาจจะต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดห้องครัว หรือน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับอาหาร อย่าใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์รุนแรง หรือมีสารกัดกร่อน
3. ควรทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกเตาอบไมโครเวฟนี้ด้วยน้ำและสบู่ จากนั้นใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง ดูให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำเข้าสู่ระบบระบายอากาศที่ด้านหลังหรือแผงควบคุมเพราะสิ่งนี้สามารถสร้างความเสียหายต่อตัวเครื่องได้
4. ควรทำความสะอาดหน้าต่างของประตูเตาอบด้วยน้ำและสบู่อ่อนๆ ใช้ผ้านุ่มเช็ดเท่านั้น ห้ามใช้น้ำยาเช็ดกระจกเด็ดขาด ประตูเตาอบด้านหน้าอาจเป็นรอยครูดจากน้ำสบู่ที่มีฤทธิ์รุนแรง หรือจากน้ำยาเช็ดกระจกได้

## การทำความสะอาดแผ่นกันกระเด็น

1. จับตัวหยุดที่อยู่ด้านข้างของแผ่นกันกระเด็นด้วยมือทั้งสองข้าง จากนั้นจับด้านทั้งสองด้านเข้าหากันและดึงแผ่นกันกระเด็นลงจากผนังด้านบน
2. เกลาะกันกระเด็นด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับอาหาร แล้วทำให้แห้งสนิท
3. อย่าลืมนำเกราะไปใส่คืนที่เดิมก่อนที่จะใช้งานเตาอบ

### คำเตือน

ต้องวางแผ่นกันกระเด็นไว้ที่เดิมอย่างปลอดภัยเมื่อคุณใช้งานเตาอบ



"rFL" จะปรากฏหากถอดแผ่นกันกระเด็นออก (ดูหน้า 7)

วางแผ่นกันกระเด็นให้มั่นคงหลังทำความสะอาด เตาอบจะไม่ทำงานหากไม่ได้ติดตั้งเกราะกันกระเด็น

## การทำความสะอาดตัวกรองอากาศ

ทำความสะอาดตัวกรองอากาศเป็นประจำตามคำแนะนำต่อไปนี้

ถ้าตัวกรองอากาศมีเศษเล็กเศษน้อยอุดตันอยู่ จะทำให้เตาอบเกิดปัญหาความร้อนเกินไปได้

1. ถอดตัวกรองอากาศที่อยู่ล่างสุดด้านหน้าเตาอบ โดยการหมุนสกรูตัวขวาไปทางซ้าย จากนั้นเลื่อนตัวกรองไปทางขวาและดันออกจากตัวยึดทางด้านซ้าย
2. ล้างตัวกรองนี้ด้วยน้ำสบู่แล้วทำให้แห้งสนิท
3. อย่าลืมนำตัวกรองอากาศไปใส่คืนที่เดิมก่อนที่จะใช้งานเตาอบ

